CD-1300G

真空管式高温实验炉操作手册



郑州驰达钨钼制品有限责任公司河南省郑州市须水工业园杭州路2号

电话: 86 371 67835188

传真: 86 371 67823288

网址: www.chida.info 、 http://furnace.chida.info

目录

1.	概述P2
2.	技术指标P2
3.	电炉构造P2
4.	温控表的说明P3
5.	温控表的设置P4
6.	实验炉加热P7
7.	实验炉维护P7
8.	常见故障P8

谢谢购买郑州驰达钨钼 CD-1300G 真空管式高温炉。为防止 误操作对实验炉的损伤,请在使用前仔细阅读高温箱式实验 炉操作手册。

Tel: 86 371 67835188 http

http://furnace.chida.info

1. 概述

CD-1300G 真空管式高温炉以硅碳棒为发热元件,额定温度 1300℃,采用 S 型热电偶测温和 708P 温控仪自动控温,具有较高的控温精度(±1℃)。此外该炉具有真空装置,可在多种气氛下工作,大大提高了其使用范围。该炉具有使用温度高、高精度控温、操作简单、维修方便等优点,可广泛用于冶金、机械、轻工、商检、高等院校及科研部门。

2. 技术指标

名称	单位	参数
功率	KW	2. 5
电源电压	V	单相 220V,50/60HZ
最高温度	$^{\circ}\mathbb{C}$	1300
正常工作温度	$^{\circ}\mathbb{C}$	1250
最大加热速率	°C/min	≤10 MAX≤20
控制精度	$^{\circ}\mathbb{C}$	±1°C
恒温区长度	mm	100
极限真空度	Pa	10Pa
高温炉管规格	mm	Φ351D× Φ400D×700
加热元件		硅碳棒
连接方式		串联
热电偶分度号		S分度
外形尺寸	mm	400L x 350W x 550H
重量	Kg	50

3. 电炉构造



Tel: 86 371 67835188

http://furnace.chida.info

4. 温控表的说明


- (1) 主要特点:
- 采用先进的 AI 人工智能调节算法,无超调,具备自整定功能。
- Ⅰ 输入采用数字校正系统,测量精度高达 0.2 级。
- 超上限报警和输入开路报警。
- Ⅰ 具备 50 段程序编排功能,可设置任意大小的给定值升降斜率。
- 具有停电处理模式,测量值启动功能及准备功能,使程序执行更有效率及更完善。
- 电源: 85V -264V AC, 50 60 Hz
- I 电源消耗: ≤5W

(2) 仪表接线:

仪表后盖有20个接线端子。排布如图1:



(3) 温控表前面板介绍:



10 个 LED 指示灯,其中 MAN 灯灭表示自动控制状态,亮表示手动; PRG 表示 仪表处于程序运行状态; M2,OP1,OP2,AL1,AL2,AU1,AU2 等等分别对 应模块输入输出动作; COM 灯亮表示正与上位机进行通讯。

5. 708P 温控表程序的设置

在使用实验炉之前,请先接好电源线。

将热电偶从实验炉后面的固定孔插入炉膛,红线接热电偶的正极,黑线接热电偶 的负极,如图3)

然后旋转 LOCK 旋钮到右端,如图 4)



图 3



图 4

(1) 温控表的显示状态 当程序开始运行时, PV 显示窗显 示热电偶测得的温度, SV 显示窗 显示的是设定温度。

如果 SV 窗口在闪动显示 Stop,说 明程序处于停止状态:如果 SV 窗 口在闪动显示 Hold, 说明程序处于 停止状态。



图 5

(2) 基本使用操作

在该高温炉未加热前,请务必先熟悉温控表的操作使用。 显示切换:按题键可以切换不同的显示状态。



图 6



图 7



图 8

图 6 是初始状态,图 7 可以查看当前运行的程序段号,图 8 可以查看当前运行的 程序段已运行的时间。如果长时间没操作,自动返回初始状态。

(3) 设置参数:

按住™键不放,等出现图9画面时, 放开■,此时就可以通过■、■、 ■来修改当前参数值。按■键减少 数据,按 键增加数据,按住 或 键不放可快速增加/减少数值,按■ 键可移动修改数据的位置(光标)。 返回按住■不放,然后按一下■。 一个参数设置好后,按一下™键,



图 9

Tel: 86 371 67835188

http://furnace.chida.info

画面转到另一参数,重复以上操作。 实验炉参数设置:

参数代号	出厂设定值	参数含义	说明
HIAL	1350	上限报警	
LOAL	200	下限报警	起分段功率限制功能
dhal	999.9	正偏差报警	
dlal	999.9	负偏差报警	
df	0.3	回差	该值越小,控制精度越高
Ctrl	3	控制方式	
M5	380	保持参数	
P	3	速率参数	
t	4	滞后时间	
Ctl	3	输出周期	反映仪表运算调节的快慢
Sn	1	输入规格	热电偶S分度
dip	0	小数点位置	
dil	0	输入下限显示值	
dih	1800	输入上限显示值	
Sc	0	主输入平移修正	
OPt	34	输出方式	选择 OP1 输出 4-20mA 信号
oPL	0	输出下限	
oPH	45	输出上限	
ALP	3	报警输出编程	
CF	150	系统功能选择	
Addr	1	通讯地址	
bAud	9600	通讯波特率	
dL	1	输入数字滤波	dL 越大,测量值越稳定,但 响应也越慢
run	27	运行状态及上电信 号处理	
Loc	0	参数修改级别	Loc=0,只允许修改现场参数,
			Loc=808,允许修改所有参数
EP1	M5	现场参数定义	
EP2	P	现场参数定义	
EP3	t	现场参数定义	
EP4	Ctl	现场参数定义	
EP5	OPt	现场参数定义	
EP6	oPL	现场参数定义	
EP7	LoAL	现场参数定义	
EP8	nonE	现场参数定义	

表 1

注意: 当无法获得满意的控制,可人为修改 M5、P、t 参数。人工调整时,注意观察系统响应曲线。如果是短周期震荡,可减小 P(优先),加大 M5,t;如果

是长周期震荡,可加大 M5 (优先),加大 P, t; 如果无震荡而是静差太大,可减小 M5 (优先),加大 P; 如果最后能稳定控制但时间太长,可减小 t (优先),加大 P,减小 M5。

(4) 程序编排

按一下 按钮,松开出现图 10 画面,此时可以通过 、 来修改当前数值。按 键减少数据,按 键 增加数据,按 键 增加数据,按 键 读不放可快速增加/减少数值,按 键可移动修改数据的位置(光标),一个参数设置好后,按一下 键,画面转到另一个参数,重复以上操作。



图 10

返回按住■不放,然后按一下■ 。

依据表 1 设置好实验炉各参数后, 依图 11 画出实验炉升温曲线图。依表 2 设置实验炉程序。




图 11

根据升温曲线,编排程序参数表:

代码	符号	设置值	说明
1	c 01	0(℃)	初始温度
2	t 01	200(min)	从 0-300℃
3	c 02	300(℃)	升温到 300℃
4	t 02	10(min)	保持在 1600℃的时间
5	c 03	300(℃)	保持在 300℃
6	t 03	90(min)	升温到 1500℃的时间
7	c 04	1200(°C)	升温到 1500℃
8	t 04	30(min)	保持在 1500℃的时间
9	c 05	1200(°C)	保持在 1500℃
10	t 05	100(min)	冷却到 500℃的时间
11	c 06	200(℃)	冷却至 500℃
12	t 06	-121	程序运行完毕,电炉自然冷却

表 2

- t ××=0,仪表在第××段进入暂停状态(HoLD),程序在此暂停运行。
- t ××=-1-240,时间值为负数表示一个控制命令。其含义如下:
- $t \times \times = -(A \times 30 + B)$
- B的值为1-30,表示程序跳转到B值表示段执行。
- A的值控制 2 个时间输出,能控制报警开关 1 或报警开关 2 工作,及自动停止,如下:
- A=0, 无作用(只执行跳转功能)
- A=1,接通报警开关1
- A=2,接通报警开关2
- A=3,同时接通报警开关1和2
- A=4, 仪表执行停止(STOP)操作, B 值有不同含义, 目前应设置为1
- A=5, 关闭报警开关1
- A=6, 关闭报警开关2
- A=7, 关闭报警开关1和2
- 6. 实验炉加热

实验炉开始加热的步骤

- Ⅰ 接通实验炉的 AC220 电源,冷却风机开始运行
- 将实验炉面板上的 Lock 旋至开始位,温控表上电
- Ⅰ 温控表显示初始状态,PV 显示窗显示的是当前炉温,SV 显示窗闪烁显示 'STOP',如果显示的不是'STOP',请按 健,至闪烁显示'STOP'
- 输入升温程序(请不要升温过快以免伤害炉膛)
- Ⅰ 确保 SV 显示窗闪烁显示'STOP',按下面板上绿色 turn-on 键接通主回路
- 按住■不放,直至 PRG 指示灯亮,SV 显示窗显示'run',放开程序进入 自动运行状态

实验炉停止加热的步骤

- Ⅰ 按■键,至SV显示窗闪烁显示'STOP', PRG指示灯灭
- Ⅰ 按下红 turn-off 键断开主回路
- Ⅰ 将 Lock 旋至关闭位,温控表关闭
- Ⅰ 断开 AC220 电源,冷却风机停止运行
- Ⅰ 完毕

7. 实验炉维护

- 当接通实验炉的 AC220 电源,却听不到冷却风机运行声,须及时断开 AC220 电源,检查线路、更换风机
- 实验炉运行状态下,请不要随意触摸电炉,以免被高温烫伤或触电
- Ⅰ 请不要在300℃以上打开箱式炉的炉门,以免实验炉的耐火砖开裂
- 如果是第一次使用实验炉或长时间未用,请在 300℃时保持最少两小时以 烘干实验炉的炉膛
- L 在高真空下,建议不要超过1200℃以上,导致高温炉管开裂
- MoSi 2 加热元件脆而易断,在移动时请不要撞击硅钼棒
- I 该管式炉推荐升温和降温速率不大于5℃/min,在800-1000℃期间,避免 急冷急热导致高温炉管开裂
- 每使用三个月,请重新检查 Si C 加热元件的连接带,如有松动,请重新紧固

- 请保持实验炉的炉膛清洁,以免影响您的实验如何更换高温陶瓷炉管:
 - (1) 请小心地将炉管插入炉膛,不能偏离中心轴,以防碰到炉膛内的硅钼棒
 - (2)请注意炉管留在两边的长度应相同,插入后,用手应该能转动陶瓷管, 否则,陶瓷管在加热过程中易碎裂
 - (3) 在运行程序之前,请检查陶瓷管的连接处是否漏气

如何更换 Si C 加热元件

- (1) 去掉管式炉两端的盖板,如图 12,图 13
- (2) 去掉管式炉两端的 Si C 夹具,取出需要换的 Si C 加热元件,如图 14







图 12

图 13

图 14

- (3) 更换一根新 SiC 棒,插入需安装的位置,如图 15
- (4) 安装 SiC 棒夹具,如图 16





(5) 装上侧盖板

- Ⅰ 请轻拿轻放
- 如果 Si C 加热元件中间的莫来石塞条稍大,不能硬塞,应打磨到没有阻力的时候再安装,防止撑裂 Si C 加热元件
- 如果发现炉顶温度过高,请打开上盖,查看那个安装孔过大漏火,然后用纤维棉塞严或直接与我们联系: <u>furnace@chida.info</u>

本炉适用于下列工作条件:

环境温度在-10~75℃之间。

周围环境的相对湿度不超过85%。

炉子周围没有导电尘埃,爆炸性气体及严重破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体。

没有明显的倾斜、振动和颠簸。

该实验炉产品保修期为一年,用户在遵守保管、使用、安装、运输规定的条件下,从我公司发货之日算起,如果您在此间发现由于我们的原因而

Tel: 86 371 67835188

http://furnace.chida.info

损坏的元件,请及时联系我们,我们将为您提供整机免费服务,但由于人为的误操作导致的损坏元件不在此保修范围之内(氧化铝炉衬、高温陶瓷管和 MoSi 2 加热元件等消耗品不在保修范围之内)。保修期过后,我们将继续根据用户要求进行有偿终身维护。

8. 常见故障

故障现象	原因	解决方法
将 Lock 旋至 on 位,温控	4A 保险熔断	检查控制面板,更换保险
表未加电		
面板上 open circiut 红灯亮	50A 保险熔断	检查主回路, 更换保险
电流表没读数,电压表有读	SiC加热棒断	更换 Si C 加热棒断
数		
温控表 SV 窗显示 OraL	热电偶坏	更换热电偶
温控表 SV 窗显示 HIAL	炉温超过 1300℃	使炉温降低,可能是程序设
		置错误
程序在运行,但实际温度远	oPL 或 oPH 设置的值	调整 oPL 或 oPH 的值,使
低于设定温度	过小	电流在 120-140A 范围内
在 300℃以下, PV 值不能很	因为热电偶的低温准	不必担心,300℃以上就好
好跟踪 SV 值	确度不高	了